

## BATIDORA MONDIAL

**Felicitaciones**, ahora usted tiene una **BATIDORA MONDIAL**, que ofrece un elevado estándar de eficiencia y calidad, lo que hace que la preparación de sus recetas resulte todo un éxito.



**Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones, pues de las mismas dependen el buen funcionamiento de su producto y su seguridad.**

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto se diseñó solo para uso doméstico. Su utilización comercial dará lugar a la pérdida de la garantía.
- Este aparato se destina a aplicaciones de uso doméstico y similares, tales como:
  - » Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
  - » Casas de campo;
  - » Hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
  - » Ambientes del tipo bed and breakfast (alojamiento nocturno y desayuno).
- Antes de conectar el enchufe en el tomacorriente, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato (127V / 220V) es compatible con el de la red eléctrica local.
- Utilice el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use el aparato con las manos mojadas, no moje el producto ni lo sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- No permita que niños ni personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales limitadas o con poca experiencia o conocimiento utilicen el producto sin supervisión de una persona responsable.
- No deje el cordón del enchufe colgando fuera de la mesa o mostrador en el cual el aparato esté apoyado, para evitar derribarlo.
- Impida que el cordón del enchufe entre en contacto con superficies calientes.
- Apague el producto y retire el enchufe del tomacorriente cuando no lo esté utilizando o cuando vaya a limpiarlo.

- No deje el producto encendido por más de 12 minutos ininterrumpidos.
- Nunca use el producto si el cordón eléctrico o el enchufe están en malas condiciones.
- Con el objetivo de evitar riesgos, se recomienda adquirir y sustituir el cordón eléctrico y el enchufe a través del taller de **Asistencia Técnica de Mondial**.
- Nunca coloque ni retire los batidores con el producto conectado a la alimentación.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o intentar tocar las partes móviles en uso.
- Compruebe si la perilla de velocidades se encuentra en la posición 0 (Apagado) antes de introducir el enchufe en el tomacorriente.
- No apague el aparato tirando del enchufe del tomacorriente por el cordón eléctrico y nunca lo cargue tomándolo del cordón eléctrico.
- Mantenga el pelo, la ropa y otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato, para protegerse contra accidentes.
- El uso de piezas o accesorios diferentes de los originales puede perjudicar el funcionamiento del aparato y causar daños al mismo y al usuario, así como dar lugar a la pérdida de la garantía contractual.
- No utilice el producto si está estropeado o si presenta mal funcionamiento y nunca intente desarmarlo ni repararlo en casa. Llévelo a un taller de **Asistencia Técnica Autorizada de Mondial**.

**ADVERTENCIA: No se debe permitir la manipulación de este aparato por parte de niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como tampoco por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas a la utilización de aparato o se encuentren bajo supervisión de una persona responsable.**

- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

### ANTES DE USAR SU BATIDORA MONDIAL

Se recomienda lavar los batidores, las tazas y el recolector de ingredientes con agua tibia y detergente neutro y secarlos completamente antes de la primera utilización del producto. Pase un paño seco y suave en el cuerpo y en la base. Su **BATIDORA MONDIAL** queda lista para usarse.

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

**Botón expulsor de los Batidores**

**Botón de 4 Velocidades + Turbo**

**Taza de 2,3 litros**

**Cuerpo del Motor**

**Taza Transparente de 4 litros**

**Batidores para masa ligera**



### CÓMO UTILIZAR SU BATIDORA MONDIAL

#### Montaje

- Sostenga el cuerpo de la batidora por el mango e introdúzcalo suavemente en la base (figura 1). Cerciórese de que se haya acoplado perfectamente.
- Para colocar la posición de descanso, sostenga el cuerpo por el mango y levántelo hasta escuchar el clic de la traba, como se muestra en la (figura 2).
- Introduzca los batidores en sus respectivos orificios (figura 3). El batidor siempre debe colocarse en el orificio indicado en la figura 4.
- Presione las paletas hasta escuchar el clic de la traba.
- Acople la taza en la base de la batidora.



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



**Importante: Todo el proceso de montaje y desmontaje debe realizarse con el producto apagado.**

### EXTRACCIÓN DE LOS BATIDORES

- Antes de retirar los batidores, cerciórese de que el botón de encendido y apagado se encuentra en la posición "0".
- Nunca coloque ni retire los batidores con el producto conectado a la alimentación.
- Con una mano, sostenga el mango de la **BATIDORA MONDIAL** y con el pulgar presione el botón expulsor para desbloquear los batidores, al tiempo que los sostiene con la otra mano.

**Obs.: Nunca retire los batidores del interior de la mezcla con el aparato en funcionamiento, para evitar salpicaduras.**

### IMPORTANTE

- No lave las piezas de su batidora en el lavavajillas ni las ponga en el congelador o en el microondas.
- Bajo ningún concepto cargue su batidora por el mango del cuerpo si está acoplada a la base.

### FUNCIÓN TURBO

- La función Turbo facilita la mezcla de los ingredientes.
- Al presionar la posición Turbo, la velocidad de su Batidora se va a incrementar inmediatamente a la potencia máxima.
- Esta función necesita que el botón permanezca activado durante el período de la operación.
- Úsela para mezclas que exijan tiempo muy corto o alguna precisión, como cremas que deben llegar a un determinado punto de batido.
- La duración de esta operación varía en función de la cantidad de ingredientes y la consistencia que se desee alcanzar.

### CÓMO LIMPIAR SU BATIDORA MONDIAL

- Retire el enchufe del tomacorriente antes de dar comienzo a cualquier tipo de limpieza.
- Retire los batidores y lávelos por separado. Siga las instrucciones de «EXTRACCIÓN DE LOS BATIDORES».
- Se recomienda lavar los batidores, las tazas y la espátula con agua tibia y detergente neutro y secarlas completamente.
- Pase un paño seco y suave en el cuerpo y en la base de su **BATIDORA MONDIAL**.
- Nunca use esponjas de acero, esponjas de limpieza ni ningún tipo de limpiador o material abrasivo, pues estos pueden estropear su aparato.
- Nunca sumerja el cuerpo del aparato en agua.

**Torta de harina de maíz****Ingredientes**

- 3 huevos
- 150 ml de leche
- 100 ml de aceite
- 1 taza de té (200 ml) de azúcar
- 1 taza de té (200 ml) de harina de maíz fina
- 2 tazas de té (200 ml) de harina de trigo
- 1 cucharada de té de anís (opcional)
- 1 cucharada sopera de polvo de hornear

**Modo de preparación**

1. Coloque todos los ingredientes (excepto el polvo de hornear y el anís) en la taza grande de la batidora. Bata durante un minuto a velocidad baja para mezclar todo. Aumente gradualmente la velocidad hasta llegar a la máxima potencia y bata durante dos minutos más hasta formar una mezcla homogénea.
2. Retire la taza de la batidora. Agregue el polvo de hornear y el anís e incorpórelos delicadamente. Coloque la masa en un molde untado con aceite y espolvoreado con harina de trigo. Lleve al horno precalentado a temperatura media (aproximadamente 180 grados) por unos 35 minutos (el tiempo puede variar). Introduzca un mondadientes y, si sale limpio, la torta ya está bien cocida.

**1. ESPECIFICACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:**

- a. Este producto, debidamente lacrado, tiene garantía de **1 (un) año**, exclusivamente contra vicio de calidad que haga que el electrodoméstico resulte impropio o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- b. Durante el plazo de garantía anteriormente especificado, se incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la Norma de Aplicación a la Protección del Consumidor, más la garantía contractual, suministrada por el fabricante por mera liberalidad. La garantía contractual comprende la sustitución de piezas y la mano de obra para la reparación de defectos debidamente constatados por un taller autorizado que conste en esta lista de talleres de Asistencia Técnica, con excepción de las piezas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de pintura o piezas plásticas sujetas a ruptura.
- c. Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.

**2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:**

La garantía no cubrirá los siguientes casos:

- a. Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- b. Piezas y accesorios sujetos a ruptura o desgaste con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y fabricadas en vidrio.
- c. El cable de alimentación no se incluye en la garantía contractual, suministrada por el fabricante por mera liberalidad.
- d. La instalación del producto en una red eléctrica diferente de la que se indica en el producto.

**3. LUGAR EN EL QUE DEBERÁ EJERCERSE LA GARANTÍA:**

- a. Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán estar a cargo del taller de Asistencia Técnica del fabricante, debidamente indicada por el mismo, que empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- b. Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse al taller de Asistencia Técnica del fabricante, que consta en la lista de estos.
- c. En las localidades en las que no existan asistencias técnicas autorizadas, los gastos relativos al transporte del producto correrán por cuenta del consumidor.

**4. VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA:**

- a. No confíe la reparación del producto a aficionados, personas o talleres no autorizados ni acreditados por el fabricante.
- b. Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- c. Este aparato se diseñó única y exclusivamente para uso doméstico. Su utilización para uso no doméstico, industrial o comercial producirá la pérdida inmediata de la garantía.

**5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:**

- a. Lea atentamente todas las instrucciones de este manual antes de utilizar este producto.
- b. Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de su red eléctrica local.
- c. Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que se encuentre desconectado de la red de energía local.
- d. Si el aparato no se encuentra en uso o cuando lo esté limpiando, manténgalo desconectado de la red de energía local.
- e. No utilice el producto si el cable con el enchufe o el mismo enchufe están en malas condiciones. En ese caso, llévelo a un taller de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- f. No introduzca ningún objeto extraño a la función del producto, principalmente cuando el mismo se encuentre en funcionamiento.
- g. Nunca deje el producto conectado sin supervisión.
- h. Para evitar accidentes, asegúrese de que el aparato esté en manos de niños o personas con capacidad física, mental o sensorial limitada o que desconozcan las instrucciones de uso o las características del producto.
- i. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

**Argentina: Distecna.com S.A.**

Irala, 1950, Piso 2, Oficina A, Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina

Email: lsuarez@distecna.com

Teléfono: (+54 ) 5166-3400

Sitio Web: www.distecna.com

**Guatemala: Cemaco**

7a. Avenida 2-34, zona 4, Guatemala - Guatemala - 01004

Teléfono: (+502) 2499-6500

Fax: (+502): 2331-4631

**Nicaragua: Productora de Plastico, S.A.**

Km 5.5 Carretera Norte, Managua - Nicaragua. 16001

Teléfono: +505 2244-0363

**Garantizado por: RELESA** - Semáforos El Dourado, 50 metros al Sur, Managua.

Teléfono: +505 2252-8244 - Lunes a Viernes de las 08:00 a 17:00 - Sábado de las 8:00 a 12:00

Email: atención\_relesa@outlook.com

**Paraguay: ElectroBras**

Callé Curupayty c/ Pa'i Perez, Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Teléfono: (+595) 61 500721 / 500724 - Lunes a Viernes de las 8:00 a 17:00

Sitio Web: www.mondial.com.py

**Asistencia Técnica Autorizada**

**(+54) 5804-9056**

**rma@grupointrenda.com**

**Grupo Intrenda S.A**

C.U.I.T: 30-71710728-0

Irala 1950 - Piso: 1 Dpto: B

(C1164ACR) Capital Federal

**www.emondial.com.br**

**Hecho en Brasil**

"Se recomienda vigiar a los niños para que no jueguen con el aparato."

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá ser actualizado, presentando pequeños cambios sin previo aviso.

**MONDIAL**

B-29-NP

**Manual de Instrucciones**

*Batidora*

