

PLANCHA DE VAPOR MONDIAL

Felicitaciones por la compra de la **PLANCHA DE VAPOR MONDIAL**, con un alto estándar de eficiencia y calidad, lo que garantiza practicidad y seguridad en su uso.



Antes de usar el aparato, lea con atención las instrucciones, pues de las mismas dependen el buen funcionamiento del producto y su seguridad.

La **PLANCHA DE VAPOR MONDIAL** es un nuevo electrodoméstico para la comodidad de su hogar, desarrollado con tecnología de vanguardia, que combina bienestar y ahorro. Con un diseño moderno y una estructura robusta de alta calidad, es confiable y segura.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este aparato está diseñado para uso doméstico. Su utilización comercial dará lugar a la pérdida de la garantía.
- Antes de conectar el cable al enchufe, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es compatible con el de la red eléctrica local. Si el voltaje no es compatible, puede causar daños al producto y poner en peligro su seguridad personal.
- Al tratarse de un dispositivo eléctrico, se aconseja que el usuario evite utilizar el producto con los pies descalzos para prevenir descargas eléctricas.
- No permita que niños ni personas con discapacidad física, mental o sensorial, o con poca experiencia o conocimiento, utilicen el producto sin supervisión de una persona responsable.
- Nunca use el producto si el cable de alimentación está dañado, a fin de evitar riesgos. La adquisición y sustitución del cable de alimentación deberá realizarse a través de la **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Conecte siempre el cable de alimentación a un enchufe con conexión a tierra.
- La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica.
- Cuando coloque la plancha sobre su base, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca la plancha sea estable.
- Cuando esté caliente, nunca deje el dispositivo apoyado sobre tejidos o materiales que puedan quemarse y provocar accidentes.
- El dispositivo debe reposar siempre en posición vertical, apoyado por la base trasera sobre una superficie estable. Nunca deje el dispositivo apoyado en la base metálica sobre una mesa o tabla de planchar para evitar accidentes.
- No se debe utilizar la plancha si se ha caído, si hay signos visibles de daño, si hay fugas o si tiene algún tipo de mal funcionamiento. Llévelo a un centro de **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Bajo ninguna circunstancia intente desmontar o reparar el producto.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- Nunca agregue productos químicos, suavizantes o detergentes al tanque de agua, ya que pueden bloquear las tuberías internas y perjudicar la funcionalidad del producto o provocar accidentes.
- El uso de piezas o accesorios diferentes de los originales puede perjudicar el funcionamiento del aparato y causar daños a este y al usuario, así como dar lugar a la pérdida de la garantía.
- Para evitar sobrecargas eléctricas, no conecte otros dispositivos al mismo enchufe utilizando prolongadores o extensiones. Esto evitará dañar los componentes del producto y provocar accidentes graves.
- Desenchufe la plancha del tomacorrientes antes de llenar o vaciar el tanque de agua. Utilice y apoye siempre el producto sobre superficies planas y estables.
- Nunca deje el producto solo sobre la tabla de planchar. Cuando no esté en uso, asegúrese de que esté siempre en un lugar seguro para evitar caídas que puedan dañarlo.
- Nunca deje que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o el local sobre el que esté apoyado para evitar que se caiga.
- Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación durante el trabajo.
- No permita que el cable de alimentación toque superficies calientes o mojadas.
- Evite quemaduras protegiéndose del contacto con piezas calientes, agua caliente o vapor.

- No realice movimientos bruscos o rápidos con el producto para evitar expulsar agua caliente o vapor del depósito.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use la plancha con las manos mojadas y no la moje ni la sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso y déjelo enfriarse antes de vaciar el depósito de agua. Vacíe el depósito de agua y coloque el selector de temperatura en la posición MIN.
- Antes de limpiar o guardar el dispositivo, espere a que se enfríe para evitar quemaduras y otros daños.
- Cuando guarde su plancha, asegúrese de que el lugar de descanso sea plano y estable.
- Enrolle el cable eléctrico alrededor de la parte posterior para guardarlo.
- No apague el aparato tirando del cable en el enchufe y nunca lo transporte tomándolo de este cable.

ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de un responsable.

- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PLANCHA DE VAPOR MONDIAL



ANTES DE UTILIZAR SU PLANCHA DE VAPOR MONDIAL

- Limpie la base de cerámica antiadherente con un paño húmedo y séquela con una toalla.
- Asegúrese de que el selector de temperatura esté en la posición MIN.
- Asegúrese de que el voltaje eléctrico indicado en el producto sea el mismo que el del enchufe de la red eléctrica de su hogar.
- Conecte el producto a un enchufe.
- Ajuste el selector de temperatura a la posición MÁX., deje que la plancha se caliente en posición de descanso o vertical y pásela por un paño húmedo durante unos minutos para eliminar cualquier residuo que quede en ella.
- Al encender la plancha por primera vez, es normal que esta libere una pequeña cantidad de humo provocado por el calentamiento de los materiales y componentes utilizados en la fabricación del aparato.

CÓMO UTILIZAR SU PLANCHA DE VAPOR MONDIAL

Llenando el depósito de agua

- Asegúrese de que la plancha está desconectada del enchufe.
- Abra la tapa del depósito de agua.
- Coloque el selector de temperatura en la posición MÍN.
- Coloque el selector de ajuste de vapor en la posición MÍN.
- Sostenga la plancha ligeramente inclinada hacia arriba y coloque dos medidas del vaso medidor (nivel máximo del vaso medidor 100 ml); use solo agua.

Nota: ponga solo agua limpia en el depósito. No utilice productos químicos, como suavizantes concentrados para planchar, etc. Pueden perjudicar el funcionamiento de su plancha.

Importante: Si el agua de su región es dura (caliza), le recomendamos utilizar agua destilada mezclada con agua del grifo o tan solo agua destilada. Si lo prefiere, puede utilizar agua filtrada, siempre que no sea de filtros de arcilla o con pieza de filtrado de arcilla para evitar la acumulación de residuos en el interior de la plancha.

Ajuste de la temperatura

- Ajuste el selector de temperatura en la posición adecuada para el tejido a planchar, girando el botón hasta la indicación correspondiente. Para hacer esto, siga las recomendaciones presentes en la etiqueta de la prenda o las sugerencias en la siguiente tabla.
- Conecte el cable de alimentación al enchufe; la luz piloto se encenderá. Espere hasta que se apague. De esta forma, la plancha habrá alcanzado la temperatura elegida y podrá empezar a planchar la ropa.



Importante: La luz piloto se encenderá y apagará durante el uso, indicando que se mantiene la temperatura seleccionada.

POSICIÓN DEL SELECTOR	TIPO DE TEJIDO	CÓMO PLANCHAR
Mín./Seco/Sintético	Acetatos/Sintéticos/Acrílicos	A seco, del revés.
Nylon	Nylon	A seco, del revés, para evitar que quede brillante.
Seda	Seda/Viscosa	A seco, del revés, para evitar que quede brillante.
Lana	Lana/Poliéster	Con vapor, del revés.

POSICIÓN DEL SELECTOR	TIPO DE TEJIDO	CÓMO PLANCHAR
Vapor/Algodón	Algodón/Acetatos/Jeans	Con vapor o a seco, con la tela húmeda hasta que se seque. De preferencia, del revés, para evitar que quede brillante.
Máx./Vapor/Lino	Lino	En tejidos oscuros o muy coloridos, planche del revés para evitar manchas y brillos.

Planchar a seco

- Ajuste el selector de intensidad del vapor a la posición MIN.
- Mueva el Selector giratorio de temperatura a la posición "seco" o seleccione la temperatura según el tipo de tejido.

Planchar a vapor

- Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito.
- Coloque la plancha en posición vertical.
- Al conectar el cable de alimentación al enchufe, la luz piloto se encenderá.
- Coloque el Selector de intensidad de vapor en MÁX. o en función del tejido que se planchará.
- Coloque el selector de temperatura en la posición MÁX.
- Coloque la plancha en posición vertical (de pie) hasta que alcance la temperatura seleccionada (espere hasta que se apague la luz). Coloque la plancha en posición horizontal, alejada del tejido, durante 5 segundos, momento en el que comenzará el proceso de liberación de vapor. Planche la ropa normalmente.

TABLA DE VAPOR

Vapor Máximo	Vapor Cerrado	AUTO LIMP Autolimpieza
--------------	---------------	----------------------------------



Nota: ¡CUIDADO! NO SE EXPONGA AL CONTACTO DIRECTO CON EL VAPOR PARA EVITAR QUEMADURAS.ONTATO DIRETO COM O VAPOR PARA NÃO SOFRER QUEIMADURAS.

Consulte la etiqueta de la prenda para conocer las instrucciones de lavado y cuidados especiales. Exponer algunos tejidos a vapor intenso o agua puede dañarlos.

Regulado del vapor

- Coloque el Selector de regulación de vapor en la posición antes de los ajustes.
- Después de realizar los pasos para comenzar a utilizar el vapor ("Planchado con vapor"), podrá ajustar la cantidad de vapor según el tipo de tejido que vaya a planchar:
 - MÍN.** para vapor moderado o ropa con pocas arrugas.
 - MÁX.** para vapor máximo o ropa con arrugas más persistentes.

Uso del Spray

- Se utiliza para eliminar las arrugas y pliegues más difíciles, a cualquier temperatura (vapor o seco).
- Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito y presione el botón Spray varias veces hasta que la prenda se humedezca sobre la arruga o pliegue que desea eliminar.

Autolimpieza

- Su finalidad es eliminar los residuos que el agua pueda dejar en los componentes internos de la plancha de vapor para evitar el mal funcionamiento del producto.
- Desenchufe la plancha. Coloque el selector giratorio de temperatura en la posición MIN. o Seco.
- Llene el depósito con agua usando dos medidas del vaso medidor (100 ml) y regrese el selector giratorio de temperatura a la posición MÁX. o Algodón.
- Encienda la plancha y espere a que se apague la luz piloto.
- Sostenga la plancha en posición horizontal sin apoyarla sobre ninguna superficie.
- Mantenga presionado el botón selector de ajuste de vapor/seco en la posición Seco y espere unos segundos.
- Mueva el selector de vapor/seco directamente a la posición de Autolimpieza, sin detenerse en posiciones intermedias de intensidad de vapor. Mantenga presionado el botón en esta posición durante unos segundos. La plancha producirá vapor eliminando los depósitos de calcio formados en su interior.
- Es común que, durante el proceso de autolimpieza, salga agua de la base, ya que se van eliminando todas las impurezas.
- Repita la operación hasta que el depósito de agua esté completamente vacío.



Importante: Sugerimos utilizar la función Autolimpieza antes de usar la plancha por primera vez y repetirla periódicamente para eliminar residuos.

Fusible térmico

- Es un sistema de seguridad. Si su plancha se calienta más allá del límite permitido, el fusible se fundirá. Este solo podrá ser sustituido por un centro de **Asistencia Técnica Autorizada** para garantizar el perfecto funcionamiento de su dispositivo.

CÓMO LIMPIAR Y CONSERVAR SU PLANCHA DE VAPOR MONDIAL

- Espere hasta que el aparato esté frío.
- Incline el producto hacia abajo y retire toda el agua del depósito. **TENGA CUIDADO YA QUE EL AGUA PUEDE ESTAR CALIENTE.**
- Después de retirar el agua del depósito, deje reposar la plancha en posición vertical, para que las gotas restantes se evaporen.
- Limpie la base de cerámica con un paño húmedo y, en seguida, séquela con un paño seco o papel de cocina. Nunca la limpie directamente con agua u otro producto líquido. Mantenga la base de cerámica alejada de objetos metálicos o abrasivos. Nunca apoye la plancha sobre superficies metálicas, ya que esto podría dañar la base.
- Para limpiar la parte exterior, pase un paño seco o levemente húmedo y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
- Nunca utilice esponjas de acero, esponjas comunes o cualquier otro tipo de material o producto abrasivo que pueda dañar el producto.
- Durante la limpieza interna o externa, no utilice solventes ni ninguna sustancia química y asegúrese de que la humedad no penetre en la resistencia.
- Nunca sumerja el producto en agua ni en ningún otro tipo de líquido.
- Para guardar su plancha, déjela enfriarse en posición vertical o de descanso sobre una superficie plana. Enrolle el cable de alimentación alrededor de la parte posterior para guardarlo.

CONSEJOS MONDIAL

- Para planchar ropa con detalles metálicos (botones, cremalleras, tachuelas y bordados), coloque una toalla sobre estas partes para proteger la base de cerámica de la plancha contra rayones y daños. Esta característica también protegerá los tejidos, ya que evitará que queden brillantes después del planchado.
- También hay que tener especial cuidado cuando la ropa tiene botones, cremalleras u otros detalles plásticos, ya que pueden derretirse con el calor de la plancha.

PROBLEMA	CAUSAS	QUÉ HACER
La plancha no se calienta.	Desconecte el enchufe.	Compruebe que el cable esté correctamente insertado en el enchufe de la red eléctrica
	El selector giratorio de temperatura está en la posición Min.	Regúlelo en la temperatura adecuada.
La plancha no produce vapor.	El depósito no tiene suficiente agua	El depósito no tiene suficiente agua. Llene el depósito usando dos medidas del vaso medidor.
	El selector de vapor está en la posición apagado.	Ajuste la temperatura para una mayor producción de vapor.
	La base de la plancha no está lo suficientemente caliente.	Coloque la plancha en posición de descanso (vertical) y espere hasta que se apague la luz piloto antes de comenzar a planchar nuevamente.
El spray no funciona.	El depósito no tiene suficiente agua.	Llene el depósito usando dos medidas del vaso medidor.
	El spray está obstruido.	Llévela a un centro de Asistencia Técnica Autorizada .
Durante su uso, la plancha desprende impurezas y cal.	Si el agua es dura (calcárea) provocará la formación de escamas de cal en el interior de la base de la plancha.	Siga las instrucciones de autolimpieza

PROBLEMA	CAUSAS	QUÉ HACER
Gotea agua de la base de la plancha al planchar.	La temperatura está muy baja.	Gire el Selector a la temperatura máxima, coloque la plancha en posición vertical y espere hasta que se apague la luz piloto.
El agua gotea cuando la plancha se enfría o después de guardarla.	La plancha se colocó en posición horizontal y el depósito todavía tiene algo de agua.	Vacíe toda el agua del depósito. Antes de guardarla, ajuste el control de vapor a la posición mínima. Coloque la plancha en posición de descanso (vertical).
La base está sucia.	Uso de almidón o ropa mal enjuagada.	Limpie la base de la plancha con un paño suave y húmedo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en el producto.
- Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- Gastos de instalación del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

Asistencia Técnica Autorizada Maycar

(+54) 4855-1449

De Lunes a Viernes,
de las 8 a 18 horas.

1 AÑO DE GARANTÍA

www.jyselectronics.com.ar

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

JUL/24 - Rev. 00

MONDIAL

FVN-01-BL



Manual de
Instrucciones

Plancha de vapor