

PLANCHA SECA MONDIAL

Felicitaciones, ahora usted posee una **PLANCHA SECA MONDIAL** con alto nivel de eficiencia y calidad. Su tecnología, diseño y funcionalidad garantizarán su satisfacción durante mucho tiempo.



Antes de usar el aparato, lea con atención las instrucciones, pues de las mismas dependen el buen funcionamiento del producto y su seguridad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Antes de conectar el cable al enchufe, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es compatible con el de la red eléctrica local.
- Nunca enchufe o desenchufe el aparato tirando de él por el cable, sujételo siempre por el enchufe y no toque las clavijas con los dedos para evitar descargas eléctricas.
- Este aparato se diseñó para uso doméstico. Su utilización comercial dará lugar a la pérdida de la garantía.
- Para evitar descargas eléctricas, no use nunca el aparato con las manos mojadas, no moje el aparato ni lo sumerja en agua ni otro tipo de líquido.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre superficies planas.
- Cuando guarde la plancha, asegúrese de que el lugar donde la va a guardar es plano.
- No utilice el producto después de que se haya caído o haya sufrido algún tipo de avería. Llévelo a una Asistencia Técnica Autorizada.
- Para evitar accidentes, no permita que los niños utilicen el producto, así como tampoco personas que desconozcan las instrucciones de uso.
- Nunca transporte ni apague el aparato tirando del cable de conexión.
- Nunca use el producto con el cable de conexión o enchufe dañados, o si el producto presenta mal funcionamiento. Llévela a una Asistencia Técnica Autorizada, para evitar riesgos.
- No permita que el cable de conexión entre en contacto con superficies calientes o mojadas.
- Con el objetivo de no perder la garantía, evite problemas técnicos y riesgos de accidentes al usarlo, no permita que se realicen reparaciones ni cambio de repuestos en casa. Si es necesario lleve el producto a una estación de Asistencia Técnica Autorizada.
- Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en la misma toma utilizando alargadores, ya que podría dañar los componentes del producto y provocar accidentes graves.
- Si el cable de conexión está dañado, el fabricante o agente autorizado o persona calificada debe suministrar un reemplazo para el mismo, a fin de evitar riesgos.
- Evite las quemaduras protegiéndose del contacto con las piezas calientes.
- Nunca deje la plancha desatendida sobre la tabla de planchar, colóquela siempre con cuidado para evitar caídas que puedan dañarla.
- Apague siempre la plancha cuando no la utilice y deje que se enfríe antes de guardarla.
- Tenga cuidado de no pisar o tropezar en el cable de conexión durante el trabajo.
- La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica.

ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de un responsable.

- **Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PLANCHA DE VAPOR MONDIAL



ANTES DE UTILIZAR SU PLANCHA SECA MONDIAL

- Limpie la base con un paño húmedo o toalla.
- Asegúrese de que el Selector de Temperatura Giratorio está en la posición MIN.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en el producto coincide con el voltaje del tomacorriente.
- Conecte el producto a la red eléctrica. Ajuste el selector de temperatura a la posición MAX, deje que se caliente en posición de reposo o vertical y limpie con un paño húmedo durante unos minutos para eliminar cualquier residuo que quede en la plancha.

CÓMO UTILIZAR SU PLANCHA SECA MONDIAL

Ajuste de la temperatura

- Ajuste el selector giratorio de temperatura para adaptarlo al tejido a planchar según la tabla siguiente, girándolo hasta la posición correspondiente.
- Conecte el enchufe al tomacorriente.
- Cuando se apague la Lámpara-Piloto, podrá iniciar el planchado.

Nota: la Lámpara-Piloto se enciende de vez en cuando durante el uso.

POSICIÓN DEL SELECTOR	TIPO DE TEJIDO	CÓMO PLANCHAR
Mín./Seco/Sintético	Acetatos/Sintéticos/Acrílicos	Del revés.
Nylon	Nylon	Del revés, para evitar que quede brillante.
Seda	Seda/Viscosa	Del revés, para evitar que quede brillante.
Lana	Lana/Poliéster	Del revés con un paño, para evitar que quede brillante.
Algodón	Algodón y Satén Vaqueros	Rocie el tejido con agua, preferiblemente por el revés para evitar que brille.
MAX/Lino	Lino	Rocie el tejido con agua. En tejidos oscuros o muy coloridos, planche del revés para evitar manchas y brillos.

Planchar

- Compruebe la etiqueta de las prendas para conocer la temperatura indicada por el fabricante. Si no conoce el tipo de tejido, calcule la temperatura adecuada planchando una parte de la prenda que no sea visible. Seda, lana y materiales sintéticos, plánelos del revés para evitar que queden brillantes.
- Empiece planchando las prendas que requieran una temperatura más baja, como los tejidos sintéticos, y termine con las que puedan soportar temperaturas más altas.
- Para planchar tejidos mixtos, ajuste según el tejido que necesite una temperatura más baja, por ejemplo, lino y viscosa, elija viscosa y seleccione el Selector para sintéticos. Durante las pausas, coloque la plancha en posición de reposo sobre su base trasera para evitar que la suela caliente que me la superficie de la tabla de planchar o de la mesa y espere hasta que se encienda la Lámpara-Piloto.
- Cuando necesite bajar la temperatura, espere unos instantes a que vuelva a encenderse la Lámpara-Piloto para evitar quemar tejidos frágiles con la basedemasiado caliente.
- Reinicie el funcionamiento después de que se apague la Lámpara-Piloto.

Fusible térmico

- Es un sistema de seguridad. Si su plancha se sobrecalienta más allá del límite, este dispositivo la apagará automáticamente. La reconexión sólo puede ser realizada por una Asistencia Técnica Autorizada para garantizar el perfecto funcionamiento del producto.

CÓMO LIMPIAR Y CONSERVAR SU PLANCHA AUTOMÁTICA MONDIAL

- Espere hasta que el aparato esté frío.
- Limpie la base de aluminio con un paño húmedo y luego séquela con un paño limpio o toalla de papel.
- Mantenga la base en buen estado en todo momento, evitando el contacto con objetos metálicos o abrasivos. Nunca la apoye sobre soportes metálicos, ya que podría dañar la base.
- Para limpiar la parte exterior, pase un paño seco o ligeramente húmedo y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
- Nunca use esponjas de acero, esponjas comunes ni ningún tipo de limpiador ni material abrasivo, pues estos pueden dañar el aparato.
- No utilice solventes ni ninguna sustancia química durante la limpieza interna o externa, así como también debe tener cuidado para que la humedad no penetre en el motor.
- Nunca sumerja el aparato en agua.
- Deje que se enfríe en posición vertical o de reposo sobre una superficie plana y estable y enrolle el cable del enchufe alrededor de la base antes de guardarlo.

CONSEJOS MONDIAL

- Es habitual que las planchas eléctricas nuevas desprendan un ligero humo o vapores las primeras veces que se utilizan. Esto se debe al calentamiento de los materiales y componentes utilizados para fabricar el aparato. Esto es normal y no indica ningún defecto.
- Disponga la ropa a planchar de forma que empiece primero por la que requiere temperaturas más bajas (tejidos sintéticos), seguida de la que requiere temperaturas más altas (lana, algodón, lino), para evitar ajustes frecuentes del termostato, con la consiguiente pérdida de tiempo y electricidad.
- Siempre que sea posible, la ropa debe plancharse del revés.
- Aclarar la ropa con suavizante en la lavadora ayudará a reducir las arrugas.
- Sacudir la ropa antes de secarla puede reducir la posibilidad de que aparezcan arrugas profundas.
- Si no está seguro de qué temperatura utilizar, haga una prueba en una parte poco visible de la prenda.
- Utilice una toalla sobre las partes abrasivas de su prenda (botones, cremalleras, tasas y bordados), esto protegerá la suela de arañazos. Esta función también protegerá los tejidos con tendencia a quedar brillantes después del planchado.
- También hay que tener especial cuidado cuando la ropa tiene botones o cremalleras de plástico, ya que pueden derretirse con el calor.
- Plancha primero las partes más pequeñas de la ropa, como las mangas y los cuellos. A continuación, continúe con las piezas más grandes. Así evitará que la camisa o blusa se arrugue y ahorrará tiempo y energía al no tener que volver a envolverla.
- Utilice la parte más ancha de la tabla de planchar para las camisas y otras prendas grandes.
- Para las arrugas más persistentes, rocíe agua con un pulverizador o paño húmedo y luego planchar.
- En lugar de perder el tiempo con los botones, pon la prenda del revés. Así podrá planchar la zona más rápidamente sin dañar los botones ni la plancha.
- Los pliegues de los pantalones son muy importantes. Para obtener mejores resultados, humedezca un paño o toalla y colóquelo sobre el pliegue y planchalos pantalones de arriba abajo, acordándose de hacer coincidir las partes para que el pliegue no quede torcido.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	QUÉ HACER
La plancha está encendida, pero la base sigue fría.	Hay un problema con la conexión.	Compruebe que el cable esté correctamente insertado en el enchufe de la red eléctrica.
	El selector giratorio de temperatura está en la posición MIN.	Ajustela en la temperatura adecuada.
La base está sucia.	Uso de almidón o ropa mal enjuagada.	Limpie la base de la plancha con un paño suave y húmedo.

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en el producto.
- Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (luvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- Gastos de instalación del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Asistencia Técnica Autorizada Maycar

(+54) 4855-1449

De Lunes a Viernes,
de las 8 a 18 horas.

1 AÑO DE GARANTÍA

www.jyselectronics.com.ar

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

MONDIAL

FSN-55-B

Manual de Instrucciones

Plancha Seca

