

EXPRIMIDOR MONDIAL

Enhorabuena, ahora tiene el EXPRIMIDOR MONDIAL con altos estándares de eficiencia y calidad, asegurando la preparación de deliciosos jugos. Este producto está recomendado para extraer zumo de cítricos: naranjas y limones.



Antes de utilizarla, lea atentamente las siguientes instrucciones, ya que de ellas depende el buen funcionamiento de su aparato y su seguridad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico; su utilización comercial supondrá la pérdida de la garantía contractual.
- Antes de conectar el enchufe en el tomacorriente, compruebe si el voltaje eléctrico del producto (127 V/220 V) es compatible con el de la red eléctrica local.
- Este aparato se destina a aplicaciones de uso doméstico y similares, tales como:
 - » Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
 - » Casas de campo;
 - » Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - » Ambientes tipo bed and breakfast (alojamiento nocturno y desayuno).
- Utilice el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca utilice el producto con las manos mojadas; no lo moje ni lo sumerja en agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No deje el cable eléctrico fuera de la mesa o mostrador sobre el que esté colocado, evitando que se caiga.
- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Retire el enchufe de la toma cuando no utilice el producto o cuando lo limpie.
- Nunca use el producto si el cable o el enchufe están en malas condiciones. La compra y sustitución del cable o enchufe eléctrico deberá realizarse en la **Asistencia Técnica Autorizada**.
- No desconecte el producto tirando del enchufe por el cable eléctrico y nunca lo transporte por este cable.
- Mantenga el pelo, la ropa y otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato, para protegerse contra accidentes.

- El uso de piezas o accesorios que no sean originales del producto puede perjudicar su funcionamiento y provocar daños al usuario y al producto, además de anular la garantía contractual.
- No utilice el producto si está dañado o no funciona correctamente y nunca intente desmontarlo ni repararlo en casa. Llévelo a una **Asistencia Técnica Autorizada**.

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable.

- **Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO



MONTAJE DEL PRODUCTO

Para montar su **EXPRIMIDOR MONDIAL**, coloque la jarra debajo de la Base del Motor, girándola hasta que encaje. A continuación, coloque el tamiz y, sobre él, el cono y la tapa.

CÓMO UTILIZAR SU EXPRIMIDOR MONDIAL

- Monte su producto de acuerdo con las instrucciones en MONTAJE DEL PRODUCTO.
- Conecte o enchufe en el tomacorriente (compatible con el voltaje del producto).
- El producto funciona presionando la fruta (naranjas o limones) en el cono extractor de zumo, que empieza a girar. El **EXPRIMIDOR MONDIAL** tiene un motor reversible (gira en ambos sentidos), lo que facilita la extracción del jugo.
- Después de extraer la cantidad de zumo deseada (capacidad de la jarra hasta 1,25 litros), retire el enchufe del tomacorriente.
- Retire el Cono extractor, el Tamiz y saque la Jarra de la Base del Motor.
- Coloca la tapa en la jarra y ¡listo! El zumo se puede llevar a la mesa.

CÓMO LIMPIAR SU EXPRIMIDOR MONDIAL

- Después de servir el zumo, lave las partes del producto (jarra, cono, colador y tapa) con una esponja suave y jabón neutro.
- Para limpiar la base del exprimidor, utilice un paño limpio y húmedo. No utilice productos abrasivos como jabones, esponjas de acero, etc. para evitar rayar la superficie de su aparato.
- Su Exprimidor **MONDIAL** tiene un protector de cordón en la base que le permite ajustar el tamaño del cordón para su uso, a la vez que facilita su almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en el producto.
- Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (luvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- Gastos de instalación del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).



SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

Asistencia Técnica Autorizada Maycar

(+54) 4855-1449

De Lunes a Viernes,
de las 8 a 18 horas.

1 AÑO DE GARANTÍA

www.jyselectronics.com.ar

Hecho en Brasil

"Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato."

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

JUL/24 - Rev. 00

MONDIAL

E-23

Manual de
Instrucciones

Exprimidor

